

# Aufblasbare Burg

## Benutzerhandbuch



BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

### Heidfeld Racing

Motorsport Event Agentur  
F1 Fahren, F1 Balkon Monaco, Mobile Kartbahn & vieles mehr

**Sven Heidfeld**  
Gründer und Eigentümer

Lenßenstr. 45  
41239 Mönchengladbach  
Germany

Telefon +49 (0)221 3 55 33 8 410  
Handy +49 (0)177 36 44 967

Sven@Heidfeld-Racing.com  
www.Motorsport-Event-Company.com



## Vor Dem Start

### Vorbehalt

- Lesen und verstehen Sie vor dem Zusammenbau und der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sorgfältig.
- Hinweis: Nur für Familien. Hinweis: Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien dieses Produkts von Säuglingen und Kleinkindern fern, da dies zu Erstickungsgefahr führen kann.
- Gefahr: Wenn kein Aufsatz vorhanden ist, besteht die Gefahr des Kippens oder Herunterfallens

### Allgemeine Warnung:

- ⚠ Dieses Produkt muss unter Aufsicht von Erwachsenen installiert und verwendet werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, trennen Sie alle Teile und zählen Sie sie.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Komponenten korrekt installiert sind. Eine fehlerhafte Installation kann zu Gefahren führen.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Komponenten in der Nähe des Bereichs zu installieren, in dem sie verwendet werden, um unnötige Bewegungen des Produkts nach der Installation zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie die Oberflächensicherheit während der Konstruktion sicher und stellen Sie das Produkt immer auf eine flache, stabile und stabile Oberfläche.
- ⚠ Bitte überprüfen und warten Sie diese regelmäßig. Die wichtigsten Teile sollten am Boden aufgehängt, befestigt und verankert werden.

## Benutzerhinweis

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines neuen aufblasbaren Produkts! Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie es auf eigenes Risiko. Wenn Ihr Inflator aufgepumpt ist, sollte ein ausgebildeter erwachsener Supervisor anwesend sein, unabhängig davon, ob der Inflator verwendet wird oder nicht.

## Schutzmaßnahmen

- Stellen Sie vor dem Betrieb die Sicherheit der Stromversorgung (gfcl-Schutz) und die Stabilität sicher.
- Halten Sie Kinder vom Gebläse fern. Führen Sie keine Finger, Zehen usw. in das Gebläse ein, da dies zu Verletzungen führen kann. Setzen Sie keine Fremdkörper in den Lüfter ein, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Essen, trinken, rauchen oder halten Sie keine scharfen Gegenstände, Schuhe, Gläser oder Schmuckstücke im Spielbereich. Halten Sie Ihre Hände vom Netz fern.
- Es ist strengstens verboten, zu rollen, zu drehen, zu kollidieren oder rau zu spielen. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder unterschiedlicher Größe es gleichzeitig verwenden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Anzahl von Personen oder die empfohlene persönliche Gewichts- / Größenbeschränkung. Die Teilnehmer sollten sich beim Springen von Eingängen, Ausgängen und Wänden fernhalten.
- Von Feuer- und Wärmequellen fernhalten. Wenn der Lüfter ausfällt, ziehen Sie den Lüfterauspuff fest und räumen Sie sofort den Spielbereich.
- Nicht bei Regen, starkem Wind über 10 Meilen pro Stunde oder unter anderen extremen Wetterbedingungen verwenden.
- Befolgen Sie immer die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Produktwarnschild. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder unter 3 Jahren, schwangere Frauen oder Personen mit körperlichen Problemen Ihre aufblasbaren Produkte verwenden.
- Erwachsene dürfen nicht an allen Eingängen, Ausgängen und Landungen mit Sprungfunktion auf weichen Oberflächen oder Materialien springen.

## Checkliste



1 \* Lüfter



1 \* Schloss



Heringe



Reparaturset



(1 x Schlauchmontagesatz)  
(nur für Wasserburg verfügbar)



Tragetasche  
(zufällige Farbe)

## Verwenden / Einrichten



1. Nehmen Sie das Produkt aus der Tragetasche



2. Erweitern Sie das Produkt



3. Verlängern Sie die Luftröhre. Platzieren Sie das Gebläse am Ende des Luftrohrs, wobei der Mund des Gebläses zur Abprallkammer zeigt. Befestigen Sie das Gebläse mit geschliffenen Nägeln am Boden. Stecken Sie das Ende eines der Luftrohre in die Öffnung des Gebläses und ziehen Sie den Kordelzug am Luftrohr fest.





4. Das Aufblasrohr sollte gerade und nicht verdreht sein. Stecken Sie das Gebläse in eine geerdete Standardsteckdose. Drücken Sie den Ein / Aus-Schalter des Gebläses, um das Gebläse einzuschalten. Das Sprungbrett wird erweitert. **Wichtiger Hinweis: Während des Gebrauchs sollte das Gebläse eingeschaltet bleiben, damit das Produkt nicht aufgeblasen wird.**

5. Stellen Sie sicher, dass der Sprungraum so positioniert ist, dass der Luftschlauch gerade ist. Befestigen Sie mit den mitgelieferten Pfählen jeden Riemen am Sprungbrett am Boden. Bevor Kinder das Spiel betreten, stellen Sie bitte sicher, dass das Produkt vollständig aufgepumpt und gesichert ist.

# Lagerung

1. Stellen Sie sicher, dass sich alle Benutzer außerhalb des Bounce-Hauses befinden und sich keine Fremdkörper im Bounce-Haus befinden.
2. Schalten Sie den "Ein / Aus" -Schalter des Gebläses ein und ziehen Sie das Netzkabel des Gebläses ab. Lösen Sie das Seil und entfernen Sie das Aufblasrohr vom Gebläse.
3. Entfernen Sie die Bodenpfähle aus dem Abprallraum und dem Gebläse. Lassen Sie das Sprungbrett völlig entmutigen. Es wird automatisch innerhalb von 5 Minuten entleert.
4. In zwei Hälften falten und dann zweimal parallel zur ersten Falte in zwei Hälften falten. (Siehe Abbildung B und Abbildung C).
5. Rollen Sie es vom gegenüberliegenden Ende des Luftstromrohrs fest auf. (Siehe Abbildung D und Abbildung E).
6. Schieben Sie die Handtasche durch den Absprungraum, legen Sie die Vorderseite der Handtasche nach oben, stecken Sie das Zubehör in die Handtasche und schließen Sie den Reißverschluss. (Siehe Abbildung F und Abbildung G).
7. Stellen Sie den Absprungraum und das Gebläse an einen trockenen Ort. Decken Sie das Gebläse ab, um Staub zu vermeiden. Lassen Sie den Lüfter nicht über Nacht im Freien oder in einer feuchten oder feuchten Umgebung.



# Pflegen/Instandhaltung

1. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenfläche des Absprungraums ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Waschen Sie die Sprungkammer nicht in der Maschine und verwenden Sie keine Hochdruckreiniger. Stellen Sie sicher, dass das Sprungbrett vollständig trocken ist, bevor Sie es weglegen. Stellen Sie sicher, dass die Luft nach dem Gebrauch entleert ist, und bewahren Sie sie im Haus auf.
2. Da es sich um ein Outdoor-Produkt handelt, ist das Sprungbrett leicht zu tragen und zu beschädigen. Warten Sie das Produkt ordnungsgemäß und achten Sie auf Anzeichen von Stoffschäden. Schwache oder zerrissene Oberflächen müssen rechtzeitig repariert werden.
3. Es wird empfohlen, dass Benutzer regelmäßig den Verschleiß des Produkts überprüfen. Leichte Schäden, die durch natürliche oder menschliche Faktoren verursacht wurden, können mit dem mitgelieferten Wartungskit repariert werden.
4. Für das Reißen oder Durchstechen der Sprungfläche oder anderer Bereiche des PVC-Verbundmaterials kann ein Patch verwendet werden, um es zu reparieren. Zusätzlich zu diesen Bereichen können Sie sie



**Vorbehalt**

Warnreparaturen müssen von Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie das Reparaturset von Kindern fern

EN|DE|FR|ES|IT